

## CONSEILS

Pour détacher les pièces, poussez sur le point d'ancrage avec votre pouce.  
 Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.  
 Vous pouvez repérer aisément les points d'ancrages en regardant le dos de la planche.  
 Utilisez de la colle PVA diluée avec un peu d'eau. (3 portions de colle pour 1 portion d'eau environ).  
 Utilisez une petite lime pour enlever les résidus des points d'ancrage ou un couteau de modéliste avec précaution pour ne pas vous blesser.  
 Utilisez un petit pinceau pour étendre la colle diluée.



## Guide Zone de guerre urbaine B



Joindre [B5] et [B4]



Complétez la pièce avec [B6]



Insérez [B3] dans [B1]



Insérez [B2] sur [B1] et [B3]



Insérez [B8] dans [B7] ne laissez pas le temps de sécher]



Insérez [B10] dans [B8] et [B7], cela requière de pencher légèrement [B8]



Insérez [B11] en le glissant dans [B11] jusqu'à ce qu'il s'emboite dans [B8]



Insérez [B12] en le glissant dans [B11] jusqu'à ce qu'il s'emboite dans [B8]



Insérez [B13] dans la grande fente qui traverse [B12] et [B11] jusque dans [B7]



Glissez [B14] dans la base et en dessous de [B11]



Glissez [B9] en avant de l'autre côté de l'entrée, opposé à [B8]



Les deux escaliers s'assemblent de la même façon  
 Insérez quatre pièces [B16] dans les deux pièces [B15] et quatre autres dans les pièces [B18]



Vous aurez noter que les pièces [B17] sont plus larges que les [B16] et c'est normal. Le but étant de vous permettre d'insérer la pièce [B17] dans le mur pour solidifier l'escalier.



L'escalier formé des pièces[B15] se place en bas. Insérez le dans le plancher puis glissez une pièce [B17] dans le dernier espace en haut de l'escalier et continuer à pousser la pièce pour l'insérer dans le mur



Procédez de la même façon pour l'escalier formé des pièces [B18] et ensuite poussez l'escalier contre le mur. Soyez délicat, car votre escalier n'est probablement pas très solide à cette étape.



Vous avez des pièces qui ressemblent à ceci dans chacune des fenêtres, elles forment le rebord des fenêtres. Vous devriez en avoir cinq.



Vous avez des pièces [Y] qui ressemblent à ceci sur les planches, elles servent à personnaliser votre modèle. Les morceaux de gauche représentent des planches ou des poutres et ceux de droite représentent des morceaux de béton brisé. Nous vous recommandons de coller les pièces de béton maintenant, mais de garder celles des poutres pour les peindre séparément et ajouter à la fin. Spécialement si vous choisissez d'utiliser un spray texturé sur les modèles.

