

XOLK

Guide d'assemblage

CONSEILS Pour détacher les pièces, poussez sur le point d'ancrage avec votre pouce.
Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.
Vous pouvez repérer aisément les points d'ancrages en regardant le dos de la planche.
Utilisez de la colle PVA diluée avec un peu d'eau. (3 portions de colle pour 1 portion d'eau environ).
Utilisez une petite lime pour enlever les résidus des points d'ancrage ou un couteau de modéliste avec précaution pour ne pas vous blesser.
Utilisez un petit pinceau pour étendre la colle diluée.



Guide Pont de bois



Centrez les quatre pièces [R] sur la pièce [V]. Soyez délicat avec les pièces [R], car elles sont fragiles et peuvent se briser en deux facilement



Alignez les deux pièces [T] pour compléter la base du modèle



Placez le plancher du pont en commençant à un bout et en prenant la pièce [A] et continuant en ordre alphabétique pour finir à l'autre bout avec la pièce [N]. Prenez bien soin de centrer vos morceaux en largeur et de les placer dans le même sens que sur la planche.



Collez les pièces [W] dans les creux prévus à cet effet le long du plancher. En plaçant votre modèle sur le côté, vous vous assurez que les pièces [W] sécheront alignées les unes avec les autres.



Finalement, collez deux pièces [U] dans les orifices des pièces [W].



Collez les pièces [O] en paires,
côtés gravés visibles



Collez les pièces [P] et [Q] de chaque côté des pieds



Vous pouvez positionner les pieds où vous le souhaitez, cela dépend simplement de l'apparence que vous voulez donner au pont.
Notez que plus vous placez les pieds vers les bouts, plus vous surélevez le pont qui éventuellement ne touchera plus à la surface de votre table.

Nous avons ajouté quelques carrés [S] que vous pouvez glisser sous les pieds pour faire un diorama avec une rivière qui est plus creuse.