

# XOLK

# Guide d'assemblage

**CONSEILS** Pour détacher les pièces, poussez sur le point d'ancrage avec votre pouce.  
Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.  
Vous pouvez repérer aisément les points d'ancrages en regardant le dos de la planche.  
Utilisez de la colle PVA diluée avec un peu d'eau. (3 portions de colle pour 1 portion d'eau environ).  
Utilisez une petite lime pour enlever les résidus des points d'ancrage ou un couteau de modéliste avec précaution pour ne pas vous blesser.  
Utilisez un petit pinceau pour étendre la colle diluée.



## Guide Commerce de coin

### 1er étage



Collez [F] et [E] ensemble et ensuite dans la pièce [A].



Collez [C] et [D] ensemble et ensuite sur [A] à l'opposé de [F] et [E].



Collez deux pièces [K] pour fermer les côtés de l'étage.

### 2e étage



Collez [M] et [L] ensemble et ensuite insérez-les sur l'une des pièces [H].



Collez [I] et [J] ensemble et insérez-les à l'arrière de [H]. Refermez les deux côtés avec les pièces [K].



Effectuez les mêmes étapes que pour le 2e étage, mais en échangeant [M] et [L] pour [M1] et [L1].

### Toit



Nous vous recommandons de rassembler les pièces [O, N, P, R, S, T] et la dernière pièce [H], pour les positionner une première fois sans colle. Cela vous permettra d'éviter de faire une erreur.

Collez cinq morceaux [Y] sous chaque étage sauf le premier. Laissez un peu plus de 3mm entre les bords des murs et les pièces [Y] pour vous assurer que les étages se superposeront bien. Essayez les avants de laisser la colle sécher.

Les sorties d'escalier sur les toits sont composées des pièces [U, X, V, et W]. Une fois assemblées, collez-les à l'endroit de votre choix. Vous pouvez en mettre juste une, ou les deux.



## Carton



Coupez les points d'attaches à l'aide d'un couteau de modéliste et soyez prudent pour ne pas vous blesser ou endommager vos morceaux.



Commencer par les colonnes [3], manipulez-les avec précaution, ce sont des pièces fragiles.

Collez chaque colonne légèrement superposée sur la ligne qui sert de guide pour vous indiquer où placer les colonnes de chaque côté des vitrines.

Assurez-vous que votre colle soit suffisamment diluée et que vous en étendez bien aux quatre coins de la colonne ainsi que sur toute sa surface, mais ne soyez pas trop généreux.



Collez les pièces [2] au-dessus des colonnes bien centrées, elles surmontent les quatre colonnes.



Collez les pièces [1] pour couvrir chaque pièce [2], bien ajustée en haut. Elles donnent un effet de relief et ajoutent en détails.



Il ne vous reste plus qu'à poser les pancartes de votre choix.

Prenez les deux pancartes identiques, et les coller dos à dos et les insérer dans la fente à l'avant du 2e étage.