

XOLK

Guide d'assemblage

CONSEILS Pour détacher les pièces, poussez sur le point d'ancrage avec votre pouce.
Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.
Vous pouvez repérer aisément les points d'ancrages en regardant le dos de la planche.
Utilisez de la colle PVA diluée avec un peu d'eau. (3 portions de colle pour 1 portion d'eau environ).
Utilisez une petite lime pour enlever les résidus des points d'ancrage ou un couteau de modéliste avec précaution pour ne pas vous blesser.
Utilisez un petit pinceau pour étendre la colle diluée.



Guide Conteneur

Vous pouvez construire 2 conteneurs avec ce kit

Boîtier interne



Prenez un morceau [A] et un [B], les coller sur la longueur



Ajoutez un morceau [C] à une extrémité de l'assemblage précédent



Toujours sur le même assemblage, ajoutez un morceau [I] à l'autre extrémité



Pour compléter le boîtier, collez un morceau [B] en face du premier [B] et un morceau [A] en face du premier [A]

Boîtier externe



Assemblez le morceau [G] au bout du morceau [F] (qui se trouve à être le plancher du conteneur)



Ajoutez l'un des deux côtés [D] en veillant à ce que la gravure se trouve vers l'extérieur de la pièce



Glissez le boîtier assemblé précédemment dans l'armature externe en veillant à ce que le côté [C] (le bout sans trou) du boîtier se retrouve collé à la pièce [G] de l'armature. Notez qu'ici il est plus sage d'étendre la colle sur les morceaux de l'armature externe plutôt que sur le boîtier.



Ajoutez le deuxième côté [D] en face du premier, en l'insérant sur les encoches du plancher



Fermez le boîtier externe avec la pièce [E] sur le dessus



Refermez l'ensemble avec le morceau [H], assurez-vous que les trous pour les charnières des portes soient perpendiculaires au morceau [F] (le plancher)



Finalement, vous pouvez assembler les portes fermées ou ouvertes selon votre humeur