



# Guide d'assemblage

## CONSEILS

Pour détacher les pièces, poussez sur le point d'ancrage avec votre pouce.  
Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.  
Vous pouvez repérer aisément les points d'ancrages en regardant le dos de la planche.  
Utilisez de la colle PVA diluée avec un peu d'eau. (3 portions de colle pour 1 portion d'eau environ).  
Utilisez une petite lime pour enlever les résidus des points d'ancrage ou un couteau de modéliste avec précaution pour ne pas vous blesser.  
Utilisez un petit pinceau pour étendre la colle diluée.



## Guide Cité de fer, Habitat, 8mm Petite Tour



Joignez les pièces [A1], [A2], [A3] et [A4] ensemble.



Faites l'assemblage des pièces [A5], [A6], [A8] et [A9].



Insérez les poutres [A13] dans les trous le long des murs [A2], [A3] et [A4] en orientant la partie la plus large vers le bas.



Placez [A10] bien centré à l'intérieur de la pièce [A1] pour que la porte gravée soit visible par le trou.



Insérez la pièce [A11] sur le dessus de votre assemblage, chaque poutre à son trou et vous pourrez aisément les insérer en débutant à un bout et en progressant vers l'autre bout.



Insérez les pièces [A12] dans les trous le long des pièces [A6], [A8] et [A9]. Assurez-vous que le bout le plus long des pièces [A12] pointe vers le haut.



Insérez le second assemblage sur le premier.



Insérez la pièce [A14] sur le dessus de la tour. Collez le contour [A7] sur le dessus de [A14].

**Guide Cité de fer, Habitat, 8mm  
Grande Tour.**



Joignez les pièces [B1], [B3], [B4] et [B5] ensemble.



Insérez les poutres [B13] situés sur la planche des petites tours dans les trous le long des murs [B3], [B4] et [B5] en orientant la partie la plus large vers le bas.



Insérez la pièce [B11] sur le dessus de votre assemblage, chaque poutre à son trou et vous pourrez aisément les insérer en débutant à un bout et en progressant vers l'autre bout.



Faites l'assemblage des pièces [B2], [B6], [B7] et [B8].



Insérez les pièces [B12] dans les trous le long des pièces [B6], [B7] et [B8]. Assurez-vous que le bout le plus long des pièces [B12] pointe vers le haut.



Insérez le second assemblage sur le premier.



Insérez la pièce [B10] sur le dessus de la tour.



Collez le contour [B13] sur le dessus de [B10].



Placez [B9] bien centré à l'intérieur de la pièce [B1] pour que la porte gravée soit visible par le trou.



**Guide Cité de fer, Habitat, 8mm**  
**Édifice à 2 étages.**



Joignez les pièces [C1], [C2], [C6] et [C7] ensemble.



Insérez les poutres [C3] dans les trous le long des murs [C1], [C2], [C6] et [C7] en orientant la partie la plus large vers le bas.



Collez la pièce [C9] autour du trou de la pièce [C1], à l'extérieur.



Collez la pièce [C8] à l'intérieur de la pièce [C1] avec la porte gravée visible par le trou.



Insérez la pièce [C4] sur le dessus de votre assemblage avec les gravures sur le dessus, (la pièce sur la photo n'avait pas encore de gravure).



Collez le contour [C5] sur le dessus de la pièce [C4].

**Guide Cité de fer, Habitat, 8mm  
Grand Bâtiment.**



Joignez les morceaux [D3], [D8] et deux [D4] ensemble.



Ajouter 2 pièces [D4] à la pièce [D3] puis [D21] aux deux pièces [D4].



Collez la pièce [D19] à l'intérieur [D21] avec la porte gravée visible dans le trou de [D21].



Collez la pièce [D7] à l'intérieur [D8] avec la porte gravée visible dans le trou de [D8].



Insérez les poutres [D2] dans les trous le long des murs [D3], [D8] et [D4], la partie la plus large étant orientée vers le bas.  
Ajouter [D22] au-dessus de la porte de [D21]. Coller [D6] sous [D21].



Coller [D9] autour de la porte de la pièce à usiner [D8].



Insérez la partie [D1] sur le dessus de votre assemblage, chaque poutre dans son trou et vous pouvez les insérer en commençant à une extrémité et en progressant vers l'autre extrémité.



Assemblez les pièces [D11], [D12] et [D13], puis insérez les quatre parties [D16] près de la porte dans [D11].  
Terminez le tour avec les pièces [D10] et [D17] directement au-dessus de la porte.

**Guide Cité de fer, Habitat, 8mm  
Grand Bâtiment.**



Montez l'assemblage de [D11, D12 et D13]  
sur la pièce à usiner [D1]



Collez [D20] autour de la porte de la pièce à usiner  
[D11] et [D5] avec la porte gravée visible à travers le trou.



Coller [D14] sur le dessus du bâtiment.



Coller [D18] sur le balcon et [D15] sur [D14].