

# XOLK

# Guide d'assemblage

## CONSEILS

Pour détacher les pièces, poussez sur le point d'ancrage avec votre pouce.  
Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.  
Vous pouvez repérer aisément les points d'ancrages en regardant le dos de la planche.  
Utilisez de la colle PVA diluée avec un peu d'eau. (3 portions de colle pour 1 portion d'eau environ).  
Utilisez une petite lime pour enlever les résidus des points d'ancrage ou un couteau de modéliste avec précaution pour ne pas vous blesser.  
Utilisez un petit pinceau pour étendre la colle diluée.



## Guide Cité de fer Habitat dévasté



*Vous pouvez mettre un carton de l'épaisseur que vous voulez, pour faire ressortir les encadrements, de chaque côté des ouvertures, pour avoir toujours la même profondeur.  
N'hésitez pas à déplacer les cartons, pour avoir toujours un vide sous les contours déjà collés.  
Pour cette manipulation, travaillez sur une surface parfaitement plate.*



Prenez la pièce [A], ôtez les fenêtres des ouvertures, et les décaler en les collant.



Faire la même chose avec la pièce [B].



Prenez la pièce [C] et la coller au bas de la pièce [B]. Vous pouvez prendre la pièce [A] comme support pour l'angle, mais ne la collez pas. Vous devez insérer les trois planchers avant de coller le côté [A].



Prenez la pièce [D] et la coller dans le bas des fentes, au niveau du deuxième plancher, utiliser toujours la pièce [A] comme support.



Répétez avec la pièce [F] et la coller au niveau du troisième plancher. À présent, vous pouvez coller la pièce [A] pour fermer l'angle.



Sur chaque mur extérieur, vous allez remarquer des chiffres juste sous les fentes, ils correspondent aux morceaux qui s'insèrent dans les fentes, à l'intérieur et à l'extérieur.



Pour le premier et le deuxième étage, les poutres sont identiques. Collez les pièces [A3] dans le coin sur la pièce [A] pour le premier et le deuxième étage, les écrous doivent être vers l'extérieur du coin.



Collez les pièces [B4] dans le coin du mur [B] pour fermer l'angle.



Pour le troisième étage, les poutres sont brisées, mais portent le même nom. Collez la pièce [A3] sur le mur [A] et collez la pièce [B4] sur le mur [B] pour fermer l'angle.



Collez les pièces [A1, 2] à l'intérieur du troisième étage sur le côté [A].



Collez les pièces [B5, 6] à l'intérieur du troisième étage sur le côté [B].



Il vous reste les pièces [A2, 3] à coller sur le mur [A], bien centrées sur les ouvertures, elles sont identiques, vous ne pouvez pas vous tromper. Collez les pièces [B5, 6] pour fermer les ouvertures sur le mur [B].



Collez les pièces [E1, 2, 3, 4, 5, 6] sur l'extérieur des murs [A et B], dans chaque fente correspondante au même numéro. Il se peut que vous ayez besoin de forcer un peu pour les insérer, mais elles s'emboîtent très bien.



Insérez la pièce [G] au-dessus des pièces [E] sur la pièce [A].



Insérez la pièce [H] au-dessus des pièces [E] sur la pièce [B].



Collez les pièces [E1 2, 3, 4, 5, 6] brisées qui vont au-dessus de la corniche à l'extérieur de murs [A et B].

