

# Rituel 16R

Ø 15 3/4"

7 7/8"

Ø 3"

FR

Validez le positionnement de votre lavabo sur votre comptoir. Tracez et découpez le diamètre de 3" du comptoir avant installation du lavabo.

EN

Validate the positioning of your sink on your counter. Trace and cut out the 3" diameter of the counter before installing the sink.

7 7/8"

2

FR

Encoller le lavabo à l'aide d'adhésif silicone. Appliquer 2 cordons continus Ø 1/8", à 1" de la périphérie extérieure et à 1" autour de la découpe.

EN

Glue the sink using **silicone adhesive**. Apply 2 continuous cords Ø 1/8", 1" from outer periphery and 1" around cutout.

Gabarit de découpe  
Cutting template



514 886-2444  
info@purbeton.com  
purbeton.com