

CE QU'IL FAUT FAIRE POUR L'INSTALLATION DE LA MEMBRANE DE DÉSOLIDARISATION

WHAT TO DO FOR THE INSTALLATION OF THE UNCOUPLING MEMBRANE

Lire les instructions avant de commencer l'installation / Read instructions before starting the installation

Membrane de désolidarisation standard avec tissu

Standard Uncoupling membrane with fleece

Céramique et pierre naturelle

Ceramic and natural stone

- Assurez-vous que le sol est lisse et exempt de débris.
- Peut être installé sur des sous-planchers en bois, en composite et en béton.
- Nécessite un ciment-colle modifié appliqué avec une truelle de $\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{4}$ " ou plus, si nécessaire.
- Presser la membrane dans le ciment-colle et vérifier le contact complet.
- L'installation des tuiles de céramique peut-être commencée immédiatement si vous utilisez un ciment-colle à prise rapide pour fixer la membrane au sous-plancher.
- Ensure the floor is smooth and free of debris.
- Can be installed on wood, composite and concrete subfloors.
- Requires modified thinset applied with $\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{4}$ " trowel or bigger if needed.
- Press membrane into thinset and check for full contact.
- Tile installation can be started immediately if using a quick set mortar to fix membrane to the subfloor.

Revêtement souple

Soft floor coverings

- Assurez-vous que le sous-plancher est lisse et exempt de débris ou d'adhésifs antérieurs.
- Peut être installé sur des sous-planchers en bois, en composite et en béton.
- Nécessite un ciment-colle modifié appliqué avec une truelle de $\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{4}$ " ou plus, si nécessaire.
- Presser la membrane dans le ciment-colle et vérifier le contact complet.
- Ne pas «gratter» la membrane avec le ciment-colle.
- Verser $\frac{3}{8}$ " d'autonivelant au-dessus de la membrane et laisser sécher. Appliquez toujours l'autonivelant en une seule couche.
- Installer un revêtement de sol approuvé.
- Ensure the subfloor is smooth and free of debris or prior adhesives.
- Can be installed on wood, composite and concrete subfloors.
- Requires modified thinset applied with $\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{4}$ " trowel or bigger if needed.
- Press membrane into thinset and check for full contact
- Do not "scratch coat" membrane with thinset.
- Pour leveler $\frac{3}{8}$ " above the membrane and let cure. Always apply leveler in one layer.
- Install floor approved floor covering.