

Lire les instructions avant de commencer l'installation

Membrane de désolidarisation

Céramique et pierre naturelle

- Assurez-vous que le plancher est lisse, exempt de débris et d'adhésif antérieur.
- Peut être installée sur des sous-planchers en contre-plaqué, OSB, béton.
- Les sous-planchers de bois doivent être préparés pour l'installation d'un revêtement dur selon les codes en vigueur dans votre région et les standards comme le ANSI A108.
- Nécessite un ciment-colle modifié au polymère appliqué avec une truelle $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$ ou la colle DrexBond appliqué avec une truelle $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8}$.
- Presser la DrexMat dans le ciment-colle ou la DrexBond et vérifier que le contact soit bien établi.
- L'installation des tuiles de céramiques peut être commencée immédiatement si vous utilisez un ciment-colle à prise rapide.
- Lire et comprendre les instructions avant le début des travaux.

Revêtement souple

- Assurez-vous que le plancher est lisse, exempt de débris et d'adhésif antérieur.
- Peut être installée sur des sous-planchers en contre-plaqué, OSB, béton.
- Les sous-planchers de bois doivent être préparés pour l'installation d'un revêtement dur selon les codes en vigueur dans votre région et les standards comme le ANSI A108.
- Nécessite un ciment-colle modifié au polymère appliqué avec une truelle $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$ ou la colle DrexBond appliqué avec une truelle $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8}$.
- Presser la DrexMat dans le ciment-colle ou la DrexBond et vérifier que le contact soit bien établi.
- Ne pas remplir les alvéoles de la DrexMat avec du ciment-colle.
- Verser un minimum de $\frac{3}{8}$ d'autonivelant au-dessus de la DrexMat et laisser sécher. Appliquer toujours l'autonivelant en une seule couche.
- Installer un revêtement de sol approuvé.
- Lire et comprendre les instructions avant le début des travaux.

