

FICHE TECHNIQUES

ÉVOLUTION, 2 Étapes

Rehausse la couleur des Enduits Art Béton régulier

REMPLE les instructions indiquées sur l'Enduit de Béton Étape 2

S'APPLIQUE SUR TOUTE SURFACE LISSE ET STABLE.

PRÉPARATION DE LA SURFACE: Les surfaces doivent être propres, sèches, solides et exemptes de tout contaminant comme de la cire, du gras, etc., qui pourrait nuire à l'adhérence. Un ruban quadrillé de fibre de verre doit être mis sur les joints pour stabiliser les surfaces.

Facultatif : Appliquer l'Apprêt Art Béton sur toute la surface à recouvrir pour augmenter l'adhésion du produit sur votre surface ou pour uniformiser la porosité (céramique, plâtre, etc).

Au besoin: Utiliser le Nivelant, sur de la céramique ou une surface irrégulière (suivre les instructions sur le contenant du Nivelant : Apprêt, Nivelant, Apprêt), ou la Membrane Liquide Art Béton et les Bandes d'Étanchéités (suivre les instructions sur le contenant) si risque d'infiltration d'eau comme dans une douche ou un évier sous-plan.

PRÉPARATION DE L'ENDUIT DE BÉTON EVOLUTION : Utiliser une chaudière adéquate puis mesurer 850 ml d'ÉVOLUTION par 1.5 kg d'Enduit de Béton ou 1700 ml d'ÉVOLUTION par 3 kg, ajouter l'Enduit de Béton puis brasser avec un mélangeur sur perceuse pendant au moins 5 minutes, jusqu'à une texture homogène. ATTENTION : Mesurer la quantité de liquide nécessaire et mettre de côté le surplus.

** Une fois mélangé, le béton durcit en moins de 4 h dans la chaudière, couvrir la chaudière. Pour assouplir le béton, brasser à nouveau avec le mélangeur, ajouter 5 à 15 ml (le liquide conservé) d'Évolution si nécessaire **

APPLICATION : Appliquer avec un couteau à joint de 6 pouces (truelle) ou un squeegee, une fine couche de moins de 1 mm d'épaisseur. Faire des demi-lunes dans tous les sens avec la truelle, enlever les surplus. Les manques seront comblés lors de la 2e couche. Laisser sécher au moins 1h, la surface devra être sèche au toucher avant l'application de la 2e couche. Appliquer la 2e couche avec la truelle en faisant des demi-lunes, texturer si désirer.

SUPERFICIE pour 3 kg : jusqu'à 140 pi² par couche, ou jusqu'à 70 pi² pour 2 couches. La superficie couverte peut varier selon la porosité de la surface, l'outil d'application utilisé ainsi que l'épaisseur appliquée.

FINITION : Attendre le lendemain avant de procéder au ponçage de la surface. Ne pas excéder 24h de séchage, car le béton aura durci et sera difficile à poncer. Utiliser une ponceuse orbitale avec un papier sablé 40 ou 80. Nettoyer la poussière avec un aspirateur.

Ne pas appliquer le Scellant, étape 3, avec la formule ÉVOLUTION, toujours protéger avec le Vernis.

PROTÉGER : Protéger la surface en appliquant 2 couches de Vernis à mur Art Béton. Pour les surfaces très sollicitées comme les comptoirs et les douches, appliquer 1 à 3 couches de l'Uréthane Art Béton par-dessus le Vernis en fonction de la résistance souhaitée.

NETTOYAGE DES OUTILS : Utiliser un savon neutre lorsque le produit est encore frais. Disposer le produit en respectant les règlements en vigueur.

AÉRER LA PIÈCE LORS DE L'APPLICATION